Pioneer DJ
DM-40D
DM-40D-W

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Aktywny głośnik monitorowy

pioneerdj.com/support/
serato.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Polski

Potwierdź wszystkie akcesoria
- Kabel zasilający ×1
- Kabel konwertera audio (wtyk stereo mini 3,5 mm do RCA) ×1
- Kabel głośnikowy ×1
- Podkładki dolne ×2 (4 szt./1 arkusz)
- Przewodnik szybkiego startu ×1
- Środki ostrożności dotyczące użytkowania (ten dokument)

UWAGA
ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

OSTRZEŻENIE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia przedmiotów zawierających płyny (np. wazonu z kwiatami) ani nie narażaj urządzenia na kontakt z kroplami wody lub rozpryskami.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko pracy
Temperatura i wilgotność środowiska pracy:
+5 °C do +45 °C, mniej niż 85 % RH
(otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane)
Nie instaluj tego urządzenia w słabo wentylowanych miejscach ani w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych (lub silnego światła sztucznego).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI
Podczas instalacji tej jednostki należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia w celu wentylacji i poprawy odprowadzania ciepła (co najmniej 15 cm od góry, 15 cm z tyłu i 15 cm z każdej strony).

OSTRZEŻENIE
Szczeliny i otwory w obudowie zapewniają wentylację, aby zagwarantować niezawodne działanie produktu oraz chronić go przed przegrzaniem. Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, otwory te nigdy nie powinny być blokowane ani zasłaniane przedmiotami (takimi jak gazety, obrusy, zasłony) ani przez umieszczanie urządzenia na grubym dywanie lub łóżku.

OSTRZEŻENIE
Przełącznik POWER na tym urządzeniu nie odcina całkowicie zasilania z gniazdka sieciowego. Ponieważ przewód zasilający pełni funkcję głównego urządzenia odłączającego, aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy go odłączyć od gniazdka sieciowego. Dlatego upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, aby przewód zasilający można było łatwo odłączyć od gniazdka w razie wypadku. Aby uniknąć zagrożenia pożarem, przewód zasilający powinien być również odłączony od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

OSTROŻNIE: PRZEWÓD ZASILAJĄCY
Chwytaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj go mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani go nie zgniatają. Nigdy nie rób na przewodzie węzłów ani nie wiąż go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub sprzedawcą w celu wymiany.

Symbol graficzny ∼ naniesiony na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
Symbol graficzny ⎓ naniesiony na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
Symbol graficzny ⧈ naniesiony na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.

Ten produkt jest przeznaczony do ogólnych zastosowań domowych. Wszelkie usterki wynikające z użytkowania w innych celach niż domowe
(takich jak długotrwałe użytkowanie w celach biznesowych w restauracji lub używani e w samochodzie czy na statku) i wymagające
naprawy będą podlegały opłacie, nawet w okresie gwarancyjnym.

Potwierdź wszystkie akcesoria

- Ten produkt jest wyposażony w funkcję automatycznego trybu czuwania. Jeśli przez określony czas (około 20 minut) nie zostanie odtworzony żaden dźwięk, wskaźnik POWER automatycznie się wyłączy, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania o niskim poborze mocy.
- Jeśli w trybie czuwania zostanie wykryty sygnał audio, urządzenie automatycznie się włączy.
- Tej funkcji automatycznego trybu czuwania nie można wyłączyć.
- Po podłączeniu delikatnie pociągnij przewód głośnikowy, aby upewnić się, że jego końcówki są mocno osadzone w złączach. Luźne połączenie może powodować przerwy w dźwięku lub zakłócenia.
- Podczas podłączania przewodu głośnikowego dokładnie skręć rdzenie przewodów i upewnij się, że nie wystają poza zaciski głośnika. Wystające rdzenie przewodów mogą stykać się z tylnym panelem lub ze sobą, co może spowodować nadmierne obciążenie wzmacniacza, prowadząc do jego wyłączenia lub awarii.
- Jeśli polaryzacja (+, -) po lewej (LEFT) i prawej (RIGHT) stronie zostanie błędnie podłączona, nie będzie możliwe uzyskanie prawidłowego efektu stereo.

OSTRZEŻENIE
Ponieważ bezpiecznik może znajdować się w przewodzie neutralnym zasilania sieciowego, przed przystąpieniem do pracy odłącz zasilanie sieciowe, aby odłączyć przewody fazowe.

Specyfikacje techniczne

Wzmacniacz
Typ.....Głośnik aktywny 2-drożny
Wzmacniacz Typ wzmacniacza.....Klasa D z DSP
Moc wyjściowa wzmacniacza.....Lch: 19 W / 4 Ω, Rch: 19 W / 4 Ω
Terminale wejściowe (wejście niezbalansowane).....Złącza RCA × 1, Złącze mini jack stereo 3,5 mm × 1
Impedancja wejściowa.....10 kΩ
Terminał wyjściowy.....Złącze mini jack stereo 3,5 mm × 1

Głośnik
Obudowa.....Refleks basowy
Materiał obudowy.....Wiórowa płyta MDF, laminat winylowy
Głośnik niskotonowy (driver LF).....4″ (102 mm) stożek
Głośnik wysokotonowy (driver HF).....3/4″ (19 mm) miękka kopułka

Zasilanie / inne
Obsługiwane napięcia.....AC 110 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy.....20 W
Pobór mocy w trybie czuwania.....0,3 W
Pobór mocy w trybie wyłączonym.....0,0 W

Maksymalne wymiary (S × W × G)
Lch: 146 × 227 × 223 mm,
Rch: 146 × 227 × 212 mm

Waga.....Lch: 2,5 kg / Rch: 2,2 kg

Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zutylizowany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:
Korposacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek Polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan