Pioneer DJ


DDJ-REV5

Kontroler DJ

pioneerdj.com/support/
serato.com
rekordbox.com

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.



Ten symbol oznacza port USB do podłączenia adaptera zasilania USB (przeznaczony wyłącznie do zasilania urządzenia).

Ten symbol oznacza port USB do podłączenia do komputera PC/Mac (do połączenia z urządzeniem).

<DRH1758-B>

Polski

UWAGA
ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

UWAGA
To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko użytkowania

Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne niezakryte) Nie umieszczaj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia).
Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie u rządzenia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI
Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że wokół niego jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).

Symbol graficzny ⁓ naniesiony na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
Symbol graficzny ⎓ naniesiony na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
Symbol graficzny ⧈ naniesiony na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.

OSTRZEŻENIE
Przełącznik zasilania ⏻ tego urządzenia nie odłącza go całkowicie od zasilania. Ponieważ po wyłączeniu urządzenia nadal płynie mała ilość prądu, należy odłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka, aby całkowicie odciąć je od zasilania. Ustaw urządzenie w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwo było wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapobiec pożarowi, wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. gdy wyjeżdżasz na wakacje).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Obchodź się z przewodem zasilającym, trzymając go za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani nie przygniataj go. Nigdy nie rób węzłów na przewodzie ani nie wiąż go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli zauważysz uszkodzenie, skontaktuj się z najbliższym serwisem lub sprzedawcą w celu jego wymiany.

W zestawie zasilacz AC i kabel USB

- Nie używaj łączników, których część zaciskowa została skręcona.
- Podczas łączenia łącznika sprawdź kierunek połączenia i wstaw łącznik bezpośrednio.
- Nie pozwól, aby ciecz (pot lub woda pitna) lub ciała obce (małe przedmioty śmieci, kurz, metal itp.) przylgnęły do sekcji łącznika.

Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zutylizowany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:
Korposacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek polski

Specyfikacje techniczne

Zasilacz AC
Wymagania dotyczące zasilania ..... AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy ..... 1.2 A
Znamionowe napięcie wyjściowe
DC 5 V, 3.0 A/DC 9 V, 3.0 A/DC 12 V, 3.0 A/DC 15 V, 3.0 A/DC 20 V, 2.25 A

Główna jednostka
Pobór mocy ..... DC 5 V, 3.0 A
Waga jednostki głównej ..... 6.2 kg
Maksymalne zewnętrzne wymiary ..... (SxGxW)736x377.2x73.4mm
Tolerowana temperatura pracy ..... +5 °C – +35 °C
Tolerowana wilgotność pracy ..... 5 % – 85 % (bez kondensacji)

Sekcja audio
Częstotliwość próbkowania ..... 48 kHz
Konwerter A/D, D/A 24bit
Charakterystyka częstotliwościowa
USB, AUX (LINE/PORTABLE), MIC 1, MIC 2 ..... 20 Hz – 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu (S/N) (wyjście znamionowe, A-WEIGHTED)
USB ..... 110 dB
AUX (LINE) ..... 95 dB
AUX (PORTABLE) ..... 89 dB
MIC 1 ..... 81 dB
MIC 2 ..... 81dB
USB ..... 20Hz – 20kHz

Całkowite zniekształceniaharmoniczne(20Hz –20kHz BW)
USB 0.003%
Standardowy poziom wejściowy / Impedancja wejściowa
AUX (LINE) ..... -12 dBu/47 kΩ
AUX (PORTABLE) ..... -24 dBu/47 kΩ
MIC 1 ..... -57 dBu/3 kΩ
MIC 2 ..... -57 dBu/3 kΩ
Standardowy poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia / Impedancja wyjściowa
MASTER 1 ..... +6dBu/10kΩ/450Ω lub mniej
MASTER 2 ..... +2dBu/10kΩ/820Ω lub mniej
BOOTH ..... +6dBu/10kΩ/900Ω lub mniej
PHONES ..... +8dBu/32Ω/10Ω lub mniej

Znamionowy poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia
MASTER 1 ..... +24dBu/10kΩ
MASTER 2 ..... +20dBu/10kΩ
BOOTH ..... +24dBu/10kΩ
Charakterystyka korektora mikrofonu
HI ..... -12dB – +12dB (10kHz)
LOW ..... -12dB – +12dB (100Hz)
Wejścia/Wyjścia
Terminal wejściowy MIC
XLR connector & 1/4" TRS jack ..... 1 zestaw
1/4" TRS jack ..... 1 zestaw
Terminal wejściowy AUX
RCA pin jacks ..... 1 zestaw
Terminal wyjściowy MASTER1
XLR connector ..... 1 zestaw
Terminal wyjściowy MASTER2
RCA pin jacks ..... 1 zestaw
Terminal wyjściowy BOOTH
1/4" TRS jack ..... 1 zestaw
Terminal wyjściowy PHONES
1/4" stereo phone jack ..... 1 zestaw
3.5mm stereo mini jack ..... 1 zestaw
Terminale USB
USB Type-C ..... 2 zestawy

Uwaga:

✓ Upewnij się, że używasz terminali wyjściowych [MASTER1] dla zbalansowanego wyjścia. Jeśli zostaną podłączone do niezbalansowanego wejścia (np. RCA) za pomocą kabla konwertującego XLR na RCA (lub adaptera konwertera), jakość dźwięku może ulec pogorszeniu lub mogą wystąpić zakłócenia. Do podłączenia z niezbalansowanym wejściem (np. RCA) używaj terminali wyjściowych [MASTER2].
✓ Upewnij się, że używasz terminali wyjściowych [BOOTH] dla zbalansowanego wyjścia. Jeśli zostaną podłączone do niezbalansowanego wejścia (np. terminal RCA lub TS) za pomocą kabla konwertującego TRS na RCA (lub adaptera konwertera), kabla TS itp., jakość dźwięku może ulec pogorszeniu lub mogą wystąpić zakłócenia.

✓ Specyfikacje i projekt tego produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON
AlphaTheta株式会社
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie