Pioneer DJ

DM-40D-BT

Bluetooth®

Aktywny głośnik monitorowy

Środki ostrożności przy użytkowaniu

pioneerdj.com/support/
serato.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Polski

Potwierdź wszystkie akcesoria
- Kabel zasilający ×1
- Kabel konwertera audio (wtyk stereo mini 3,5 mm do RCA) ×1
- Kabel głośnikowy ×1
- Podkładki dolne ×2 (4 szt./1 arkusz)
- Przewodnik szybkiego startu ×1
- Środki ostrożności podczas użytkowania (ten dokument)

UWAGA
ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

OSTRZEŻENIE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia przedmiotów zawierających płyny (np. wazonu z kwiatami) ani nie narażaj urządzenia na kontakt z kroplami wody lub rozpryskami.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko pracy
Temperatura i wilgotność środowiska pracy:
+5 °C do +45 °C, mniej niż 85 % RH
(otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane)
Nie instaluj tego urządzenia w słabo wentylowanych miejscach ani w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych (lub silnego światła sztucznego).

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI
Podczas instalacji tej jednostki należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia w celu wentylacji i poprawy odprowadzania ciepła (co najmniej 15 cm od góry, 15 cm z tyłu i 15 cm z każdej strony).

OSTRZEŻENIE
Szczeliny i otwory w obudowie zapewniają wentylację, aby zagwarantować niezawodne działanie produktu oraz chronić go przed przegrzaniem. Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, otwory te nigdy nie powinny być blokowane ani zasłaniane przedmiotami (takimi jak gazety, obrusy, zasłony) ani przez umieszczanie urządzenia na grubym dywanie lub łóżku.

OSTRZEŻENIE
Przełącznik POWER na tym urządzeniu nie odcina całkowicie zasilania z gniazdka sieciowego. Ponieważ przewód zasilający pełni funkcję głównego urządzenia odłączającego, aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy go odłączyć od gniazdka sieciowego. Dlatego upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, aby przewód zasilający można było łatwo odłączyć od gniazdka w razie wypadku. Aby uniknąć zagrożenia pożarem, przewód zasilający powinien być również odłączony od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

OSTROŻNIE: PRZEWÓD ZASILAJĄCY
Chwytaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj go mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani go nie zginaj. Nigdy nie rób na przewodzie węzłów ani nie wiąż go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub sprzedawcą w celu wymiany.

Symbol graficzny ⏦ naniesiony na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
Symbol graficzny ⎓ naniesiony na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
Symbol graficzny ⧈ naniesiony na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.

Ten produkt jest przeznaczony do ogólnych zastosowań domowych. Wszelkie usterki wynikające z użytkowania w innych celach niż domowe
(takich jak długotrwałe użytkowanie w celach biznesowych w restauracji lub używani e w samochodzie czy na statku) i wymagające
naprawy będą podlegały opłacie, nawet w okresie gwarancyjnym.

Ten produkt jest wyposażony w funkcję automatycznego trybu czuwania.
Jeśli podczas użytkowania przez określony czas (około 20 minut) nie jest odtwarzany żaden dźwięk, produkt automatycznie wyłącza wskaźnik POWER i przechodzi w tryb czuwania o niskim poborze mocy, niezależnie od tego, czy istnieje połączenie Bluetooth.

- Jeśli produkt przejdzie w tryb czuwania przy aktywnym połączeniu Bluetooth, połączenie to zostanie przerwane, a wskaźnik parowania również się wyłączy.
- Gdy w trybie czuwania zostanie wykryty sygnał audio na wejściu, produkt automatycznie przełączy się w tryb zasilania (Power-on mode). Można go również włączyć, naciskając przycisk parowania Bluetooth podczas trybu czuwania.
- Funkcji automatycznego trybu czuwania nie można wyłączyć.
- Podłączanie przewodów głośnikowych
- Po podłączeniu do terminali lekko pociągnij przewód głośnikowy, aby upewnić się, że końcówki są prawidłowo i stabilnie podłączone. Luźne połączenie może powodować przerwy w dźwięku lub zakłócenia.
- Skręć dokładnie rdzenie przewodów przed podłączeniem do terminali głośnikowych i upewnij się, że nie wystają poza terminale. Wystające przewody mogą stykać się z tylnym panelem lub ze sobą, co może spowodować przeciążenie wzmacniacza i jego awarię.
- Jeśli podczas podłączania przewodu głośnikowego zostaną pomylone bieguny (+, -) po stronie LEFT i RIGHT, nie będzie możliwe uzyskanie prawidłowego efektu stereo.
- Łączność Bluetooth
- Podczas parowania (łączenia) urządzenie Bluetooth powinno znajdować się blisko głośników.
- Podczas pierwszego odtwarzania po nawiązaniu połączenia dźwięk może być bardzo głośny. Zalecamy obniżenie głośności przed rozpoczęciem odtwarzania.
- Możliwość wstrzymania/odtwarzania za pomocą przycisku parowania może zależeć od używanej aplikacji.
- Połączenie z głośnikami może nie być możliwe w zależności od urządzenia Bluetooth.
- Jeśli chcesz sparować głośniki z innym urządzeniem Bluetooth, najpierw wyłącz funkcję Bluetooth na aktualnie podłączonym urządzeniu lub rozłącz istniejące połączenie, a następnie przeprowadź proces parowania.
- Głośniki przechowują informacje o parowaniu maksymalnie ośmiu urządzeń Bluetooth i po naciśnięciu przycisku parowania w stanie braku połączenia próbują połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem.
- Zakłócenia i jakość sygnału
- Jeśli w obrazie telewizora pojawiają się zakłócenia, może to oznaczać, że urządzenie Bluetooth lub ten produkt (w tym inne urządzenia obsługujące ten produkt) zakłócają sygnał wejściowy anteny telewizora, odtwarzacza wideo, tunera satelitarnego itp. W takim przypadku zwiększ odległość między anteną a urządzeniem Bluetooth lub tym produktem.
- Jeśli między urządzeniem a głośnikami znajduje się przeszkoda (np. metalowe drzwi, betonowa ściana lub izolacja z folią aluminiową), może być konieczna zmiana położenia systemu, aby uniknąć zakłóceń sygnału i przerw w połączeniu.

OSTRZEŻENIE
Ponieważ bezpiecznik może znajdować się w przewodzie neutralnym zasilania sieciowego, przed rozpoczęciem pracy odłącz zasilanie sieciowe, aby usunąć napięcie z przewodów fazowych.
Jeśli podczas użytkowania przez określony czas (około 20 minut) nie jest odtwarzany żaden dźwięk, produkt automatycznie wyłącza wskaźnik POWER i przechodzi w tryb czuwania o niskim poborze mocy, niezależnie od tego, czy istnieje połączenie Bluetooth.

Specyfikacje techniczne

Wzmacniacz
Typ.....Głośnik aktywny 2-drożny
Wzmacniacz Typ wzmacniacza.....Klasa D z DSP
Moc wyjściowa wzmacniacza.....Lch: 19 W / 4 Ω, Rch: 19 W / 4 Ω
Terminale wejściowe (wejście niezbalansowane).....Złącza RCA × 1, Złącze mini jack stereo 3,5 mm × 1
Impedancja wejściowa.....10 kΩ
Terminal wyjściowy.....Złącze mini jack stereo 3,5 mm × 1

Głośnik
Obudowa.....Refleks basowy
Materiał obudowy.....Wiórowa płyta MDF, laminat winylowy
Głośnik niskotonowy (driver LF).....4" (102 mm) stożek
Głośnik wysokotonowy (driver HF).....3/4" (19 mm) miękka kopułka

Bluetooth
Wersja.....Specyfikacja Bluetooth Ver. 5.0
Maksymalny zasięg transmisji.....Około 10 m* w warunkach bez przeszkód
Używana częstotliwość.....2,4 GHz
Modulacja.....F H-SS (Rozpraszanie widma przez skok częstotliwości)
Obsługiwane profile Bluetooth.....A2DP, AVRCP
Obsługiwany kodek.....SBC, AAC

Zasilanie / inne
Obsługiwane napięcia.....AC 110 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy.....20 W
Pobór mocy w trybie czuwania.....0,2 W
Pobór mocy w trybie wyłączonym.....0,0 W

Maksymalne wymiary (S × W × G)
Lch: 146 × 227 × 223 mm ,
Rch: 146 × 227 × 212 mm

Waga.....Lch: 2,5 kg / Rch: 2,2 kg

Odległość transmisji jest jedynie orientacyjna. Zasięg transmisji może się zmieniać w zależności od otoczenia.

Specyfikacje i projekt tego produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zutylizowany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:
Korposacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek Polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan