Pioneer DJ

DJM-450 DJ MIXER

http://pioneerdj.com/support/
http://rekordbox.com/
Strona internetowa Pioneer DJ, wskazana powyżej, oferuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), informacje o oprogramowaniu oraz różne inne materiały i usługi, które umożliwiają wygodniejsze korzystanie z produktu.

Instrukcja obsługi (Szybki przewodnik startowy)

Dziękujemy za zakup produktu Pioneer DJ. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo korzystać z urządzenia. Po zapoznaniu się z instrukcją, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
W niektórych krajach lub regionach kształt wtyczki zasilającej i gniazdka może różnić się od przedstawionego na rysunkach poglądowych. Jednak sposób podłączenia i obsługi urządzenia pozostaje taki sam.

OSTROŻNIE

ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI OBUDOWY). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POWIERZAJ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych pojemników z cieczą (takich jak wazon lub doniczka) ani nie narażaj go na kapanie, rozpryski, deszcz czy wilgoć.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu, nie umieszczaj na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (takich jak zapalona świeca).

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura i wilgotność otoczenia: od +5 °C do +35 °C (od +41 °F do +95 °F); wilgotność poniżej 85% RH (przy niezasłoniętych otworach wentylacyjnych).
Nie instaluj urządzenia w słabo wentylowanych miejscach ani w lokalizacjach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych (lub silnego światła sztucznego).

OSTROŻNOŚĆ – WENTYLACJA

Podczas instalacji urządzenia należy pozostawić wolną przestrzeń wokół niego w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i odprowadzania ciepła (co najmniej 5 cm z tyłu i 3 cm z każdej strony).

OSTROŻNIE

⏻ Wyłącznik w tym urządzeniu nie odłącza całkowicie zasilania z gniazda sieciowego. Ponieważ przewód zasilający pełni funkcję głównego urządzenia odłączającego, należy go odłączyć od gniazda, aby całkowicie odciąć zasilanie.
Dlatego należy upewnić się, że urządzenie zostało zainstalowane w taki sposób, aby przewód zasilający można było łatwo odłączyć od gniazda w razie wypadku. Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, przewód zasilający należy również odłączyć od gniazda, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

Podczas korzystania z tego produktu należy sprawdzić informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone na spodzie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Przechowuj drobne elementy poza zasięgiem dzieci i niemowląt. W przypadku ich przypadkowego połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

OSTROŻNIE – PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Chwytaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód, i nigdy nie dotykaj przewodu mokrymi rękami – może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
Nie umieszczaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani nie przygniataj go. Nie wiąż przewodu w supeł ani nie łącz go z innymi przewodami.
Przewody zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na nadepnięcie. Uszkodzony przewód może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub sprzedawcą w celu jego wymiany.



Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki, zgodnie z przepisami wymagającymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu

Gospodarstwa domowe w państwach członkowskich UE, a także w Szwajcarii i Norwegii, mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki lub do sprzedawcy (jeśli kupują nowy, podobny produkt).
W przypadku krajów niewymienionych powyżej, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowym sposobie utylizacji.

Dzięki temu zapewnisz, że wyrzucony produkt zostanie odpowiednio przetworzony, odzyskany i poddany recyklingowi, co zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.
W przypadku krajów niewymienionych powyżej, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowym sposobie utylizacji.

Specyfikacja techniczna

Zasilacz sieciowy

Zasilanie ..... AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy ..... 0.6 A
Wyjście znamionowe ..... DC 12 V, 2 A

Ogólne – Jednostka główna

Pobór mocy ..... DC 12 V, 1700 mA
Pobór mocy ..... 0.2 W
Waga jednostki głównej ..... 3.2 kg
Maksymalne wymiary
..... 230 mm (width) x 107.9 mm (height) x 319.5 mm (depth)
Dopuszczalna temperatura pracy ..... +5 °C to +35 °C
Dopuszczalna wilgotność pracy ..... 5 % to 85 % ((bez kondensacji)

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania ..... 48 kHz
Główny przetwornik D/A (MASTER) ..... 24 bits
Pozostałe przetworniki A/D i D/A: ..... 24 bits
Charakterystyka częstotliwościowa
LINE ..... 20 Hz to 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu (przy wyjściu znamionowym)
PHONO ..... 80 dB
LINE ..... 94 dB
MIC ..... 77 dB
AUX ..... 96 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (**LINE** — **MASTER1**) ..... 0.005 %
Poziom wejściowy / Impedancja wejściowa
PHONO ..... –52 dBu/47 kΩ
LINE ..... –12 dBu/47 kΩ
MIC ..... –52 dBu/8.5 kΩ
AUX ..... –12 dBu/47 kΩ
Poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia / Impedancja wyjściowa
MASTER1 ..... +6 dBu/10 kΩ/150 Ω or lower
MASTER2 ..... +2 dBu/10 kΩ/220 Ω or lower
PHONES ..... +8.0 dBu/32 Ω/1 Ω or lower
Poziom wyjściowy znamionowy / Impedancja obciążenia
MASTER1 ..... +25 dBu/10 kΩ
MASTER2 ..... +21 dBu/10 kΩ
Przesłuch (**LINE**) ..... 90 dB
Charakterystyka korektora kanału
HI ..... –26 dB to +6 dB (20 kHz)
MID ..... –26 dB to +6 dB (1 kHz)
LOW ..... –26 dB to +6 dB (20 Hz)
Charakterystyka korektora mikrofonu
LOW ..... 0 dB to –12 dB (10 kHz)
HI ..... 0 dB to –12 dB (100 Hz)

Wejścia / Wyjścia

PHONO input terminal
RCA pin jack ..... 2 sets
LINE input terminal
RCA pin jack ..... 2 sets
MIC input terminal
1/4" TRS jack ..... 1 set
AUX input terminal
RCA pin jack ..... 1 set
MASTER output terminal
XLR connector ..... 1 set
RCA pin jack ..... 1 set
PHONES output terminal
1/4" stereo phone jack ..... 1 set
3.5 mm stereo mini jack ..... 1 set
USB terminal
Type A ..... 1 set
Power supply...5 V/1 A or less
B type ..... 1 set